



Přišroubujte kolečka k rámu zespodu.  
Otvory jsou připraveny, k montáži je  
potřeba křížový šroubovák.  
Vložte desku.