



Schrauben Sie die Lenkrollen von der Unterseite an das Gestell.
Die Bohrungen sind vorhanden, ein Kreuzschlitz-Schraubendreher wird benötigt.
Legen Sie die Platte ein.