



Vissez les roulettes au cadre par le dessous.  
Les trous sont prévus, un tournevis Philips  
est nécessaire.  
Insérez la plaque.