



Avvitare le rotelle al telaio nella parte inferiore.
I fori sono già previsti, è necessario un cacciavite a croce.
Inserire la piastra.