



Schroef de zwenkwielen aan de onderzijde op de constructie.
Schroefgaten zijn voorgeboord. Alleen een kruiskopschroevendraaier is hier nodig. Leg tot slot de bodemplaat erin.