



Döner tekerlekleri alt taraftan taban kısmına vidalayın.
Delikleri mevcuttur,bunun için yıldız tornavida gereklidir.
Plakayı yerleştirin.