



1. Ouvrez le présentoir. Ouvrez jusqu'à ce que les pieds s'insèrent dans les trous découpés sur la base. Fixez le loquet sur le fil horizontal pour le bloquer en position.

2. Pour que le présentoir soit stable, réglez les pattes à vis de la base.