



1. Trek de folderstandaard omhoog totdat het frame past in de gaten die zich in de basis bevinden. De hendel kunt u nu vast maken aan de horizontale stang om het in zijn positie te vergrendelen.

2. Bij een ongelijke vloer kunt u met de stelschroeven de standaard stabiel plaatsen.