



1. Zum Aufstellen des Kundenstopper die Beine des Grundgestells auseinander ziehen.



2. Alle Profile aufklappen.



3. Abdeckfolie entfernen.



4. Poster und Abdeckfolie in den Rahmen einlegen.



5. Alle Profile zuklappen.



6. Die Topschild-Halterung (optionales Zubehör) von oben zwischen die beiden Seiten des Kundenstoppers einschieben



7. Die unteren Stifte der Topschild-Halterung unter dem Scharnier einrasten lassen.



8. Topschild (optionales Zubehör) in den Kanal der Topschild-Halterung einschieben



9. Prospekthänger (optionales Zubehör) am seitlichen Scharnier einhängen.



ACHTUNG!

- Nicht in die geöffneten Ecken des Klapprahmens fassen.
- Das Öffnen der Profile möglichst mittig mit beiden Händen und weit entfernt von den Ecken durchführen.
- **Vorsicht!** Die geöffneten Ecken sind scharfkantig.