



1. Zet het stoepbord stevig neer door de benen van het basisframe uit elkaar te plaatsen.



2. Alle profielen openklappen.



3. De beschermfolie verwijderen.



4. Dan eerst de poster en vervolgens de beschermfolie (terug) plaatsen.



5. Alle profielen weer dichtklappen.



6. De topbord-houder (optioneel) aan de bovenzijde er inschuiven tussen beide kliklijsten in.



7. Plaats de onderste pinnen van de topbord-houder onder de scharnieren.



8. Het topbord (optioneel) in de geplaatste houder schuiven.



9. De folderhanger (optioneel) aan een van de zijscharnieren ophangen.



LET OP!

- Vermijdt contact met openstaande hoeken van de kliklijst.
- Open de profielen zoveel mogelijk met beide handen, altijd in het midden en ver weg van de hoeken.
- **Voorzichtig!** Openstaande hoeken hebben erg scherpe randen.