



1. Aprire l'espositore fino a quando le gambe si inseriscono nei fori appositi della base. Fissare il fermo sul montante orizzontale per bloccarlo in posizione.

2. Per rendere stabile l'espositore, regolare i piedini a vite della base.