



1. Pour utiliser le support, éloignez les pieds du cadre.



2. Ouvrez tous les profils.



3. Retirez le couvercle.



4. Placez le poster et la couverture dans le cadre



5. Fermez tous les profils.



6. Insérez le support de carte d'en-tête (accessoire en option) par le haut entre les deux côtés du support.



7. Cliquez sur les broches inférieures du support pour les placer sous la charnière.



8. Insérez la carte d'en-tête (accessoire en option) dans le canal du support.



9. Accrochez le distributeur de prospectus (accessoire en option) sur la charnière latérale.



ATTENTION :

- Ne pas mettre les mains dans les coins ouverts du cadre d'encliquetage.
- Ouvrez les profilés le plus au centre possible avec les deux mains et loin des coins.
- **Attention !** Les coins ouverts présentent des arêtes vives.